

Asbestinäytteiden näytteenotto

- ja lähetysohje materiaalinäytteille

Näytteenotto

- Käytä materiaalinäytteenoton yhteydessä aina vähintään hengityssuojainta sekä näytteenottoon soveltuvia käsineitä. Minimoi näytteenotossa materiaalin pölyäminen.
 - Katso tarkemmat ohjeet asbestityölle mm. *Valtioneuvoston asetus asbestityön turvallisuudesta (798/2015)* ja Työturvallisuuskeskus TTK:n raportti Toimiva asbestipurku.
- Ota tutkittavasta näytteestä tarjouksessa ohjeistetun kokoinen pala, jossa on selkeästi edustettuna tutkittavat materiaalit. Älä ota suurempaa näytettä kuin tarjouksessa on ohjeistettu, sillä ylisuurat näytemäärät aiheuttavat vain ylimääräisiä analyysikustannuksia.
- Pakkaa aina yksittäiset näytteet erillisiin näytepusseihin. Pakkaa näyte ensin yhteen Minigrip-pussiin ja sulje pussi. Pakkaa tämän jälkeen näyte myös toiseen Minigrip-pussiin ja sulje pussi. **Näytteen tulee olla aina kaksinkertaisessa, ilmatiiviissä näytepussissa näytteen vastaanottajien ja postin jakelijoiden asbestialtistuksen välttämiseksi.**
- Pussin pinnalla ei saa olla näytteenottopisteestä peräisin olevaa pölyä**, joten varmistathan, että näytepussin pinta on pölystä puhdas.
- Merkitse näytepussiin näytteen nimi, projekti ja analysoitavat materiaalit.

Esimerkki 1: Kylpyhuoneen seinälaatan saumauslaasti, Tutkimuskohde 1, Laasti.

Esimerkki 2: Makuuhuoneen lattiamatto ja maton alapuolinen liima, Tutkimuskohde 2, Muovimatto ja Liima.
- Mikäli otat useita näytteitä samoilla näytteenottovälineillä, muista puhdistaa välineet huolellisesti jokaisen näytteenoton jälkeen, jotta et aiheuta asbestikontaminaatiota eri näytteiden välillä.

Näytelähete (analyysitilauslomake)

- Täytä ALS Finland Oy:n näytelähete (analyysitilauslomake) ja laita se omaan erilliseen ja puhtaaseen pussiin. Näytelähetettä ei saa pakata samaan pussiin näytteen kanssa, jotta se ei joudu kosketukseen näytteestä irtoavan pölyn kanssa.

- Lähteitä voi ladata [kotisivuiltamme](#) tai pyytää asiakaspalvelustamme. Lähetteeltä tulee ilmetä vähintään seuraavat asiat:
 - Tilaaaja ja tilaajan yhteystiedot
 - Laskutusosoite ja tarjousnumero
 - Analysoitavat näytteet ja materiaalit
 - Näytteistä tilatut analyysit
 - Maininta, jos kyseessä on pikatilaus
 - Tuloksien toimitusosoite (sähköpostiosoite)
- Näytepussin sisältäessä kahta tai useampaa eri näytematriisia, esimerkiksi muovimattoa ja liimaa, on näytelähteelle merkittävä halutaanko näyte analysoida yhtenä kokoomanäytteenä (yksi analyysi ja yksi analyysivastaus) vai analysoidaanko muovimatto ja liima erikseen (kaksi analyysia ja kaksi analyysivastautusta). Analyysivastaus on aina muotoa kyllä tai ei.

Näytteiden lähetys

Lähetä näytteet ALS:lle esim. postitse tai tuo itse Helsingin toimistollemme. Näytepusseja tulee pakata pehmustettuun tai kuplamuoviseen kirjekuoreen tai laatikkoon, jotta ne säilyvät ehjinä kuljetuksen aikana. **Varmistathan, että kirjekuoren/laatikon pinnalla ei ole näytteenottopisteestä peräisin olevaa pölyä.** Laita samaan kuoreen/laatikkoon myös omassa pussissa oleva näytelähete.

Huom! Jos olet lähettämässä materiaalinäytettä muuhun kuin asbestianalyysiin ja epäilet näytteen sisältävän myös asbestia, ilmoita aina välittömästi analysoivalle laboratoriolle asbestin olemassaolon mahdollisuus henkilökunnan asbestialtistuksen välttämiseksi!